

stap	actie
1.	Controleer of alle hulpstoffen beschikbaar zijn • Instrumentenlucht • Elektriciteit
2.	Neem contact op met het tankenpark . Hier moet men de volgende handelingen verrichten: • de zuivere PEG uit tank 903 oplijnen tot aan het manifold van de 100 unit • de turbo olie uit tank 904 oplijnen tot aan het manifold van de 100 unit • Het solvent uit tank 905 oplijnen tot aan het manifold van de 400 unit • de afloop van de zuivere turbo olie oplijnen, vanaf het 100 manifold naar tank 905 • de afloop van het extract oplijnen, vanaf het 100 manifold naar tank 902
3.	controleer de line up van de unit, sluit alle drains, ontluchtingen en monsterkraantjes • Vergeet niet de monsterkraantjes op de kolommen te controleren !
4.	Sluit alle regelkleppen, en blok de regelkleppen vervolgens uit.
5.	Controleer het niveau in alle vaten.
6.	Vul in samenwerking met de tankenparkoperator meetvat V-103 op met de juiste hoeveelheid turbo olie
7.	Zet in samenwerking met de tankenparkoperator m.b.v. FCV001 solvent naar één van de twee RDC's, zodat deze zich langzaam opvult. • Zodra de kolom vol zit, stop je het solvent
8.	Zodra je de juiste hoeveelheid turbo olie in vat 103 hebt, stop je de toevoer, en dump je de inhoud naar V104
9.	Na dat je V104 gedumpt hebt, Vul in samenwerking met de tankenparkoperator meetvat V-103 op met de juiste hoeveelheid zuivere PEG
10.	Zodra je de juiste hoeveelheid zuiver PEG in vat 103 hebt, stop je de toevoer, en dump je de inhoud naar V104

11.	Start het mixen van V104, m.b.v. P102
12.	Als V104 voldoende gemixt is, neem je een sample, en controleer je de samenstelling m.b.v. een areo-meter
13.	Stel de drukregeling van de bijstaande kolom in
14.	Als de voeding de juiste samenstelling heeft, Vul je het voedingvat V-101 op met voeding uit tank V104
15.	Bij voldoende inhoud van V101 neem je rustig de voeding bij naar de RDC die gevuld is met solvent
16.	Zodra je een interface krijgt, boven in de RDC, breng je in samenwerking met de tankenparkoperator voorzichtig een hoeveelheid solvent in m.b.v FCV-001. • De raffinaatafloop, wordt geregeld door de interface regeling boven in de kolom • De extract afloop wordt geregeld door de drukregeling onder in de kolom
17.	Neem contact op met de tankenpark operator, en vertel hem, dat je binnen afzienbare tijd turbo olie en natte PEG gaat aflopen
18.	Neem een monster van de raffinaat en extract stromen in de plant, en regel indien nodig het proces bij.
19.	Controleer of de aan uit regeling op vaten 102 en 105 juist zijn ingesteld